Original		Replacement	
Source		AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Power		Power	
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
Netflix		Shift + Red / Netflix /	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Camera-Music-Ph		Display / Media	MEDIA DISPLAY
Rec		Rec / Rec Mode	REC MODE
Play		Play / Slow	SLOW
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Stop		Stop / Hold	HOLD
Lang		Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
<<		<< / Tune-	TUNE-
>>		>> / Tune+	TUNE+
[≡]. .		Sound / Title	TITLE SOUND
Red		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Green		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM

Original		Replacement	
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD-STB 3
4		4	VIDEO 4
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6
7		7	AUX-HDD 7
8		8	USB 8
9		9	BLUETOOTH 9
TV		Shift + 1	SHIFT + TV 1
TV		TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
0		0	HDMI-SAT 0
Recall		Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
MENU		Menu / Home	HOME MENU
Internet		Smart / List	LIST SMART
Q.MENU		D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
V+		Vol +	VOL +

Original		Replacement		Original		Replacement	
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	[-O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Folder	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	*/O	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
	*/Q	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto				