Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
CH.List		Smart / List	
Recall		Back / Return	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
PIC.Mode		Picture / Format	

Original		Replacement	
S.Mode		Sound / Title	
CH+		CH+ / Page+	
CH-		CH- / Page-	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Rec		Rec / Rec Mode	
Timeshift		Display / Media	
Timer		Shift + Sleep / Timer	
Rec.List		Shift + Rec / Rec Mode	
Red/DVD Setup		Red / Netflix / Search	
Green/Repeat		Green / APP / Repeat	

Original	Replacement
Yellow/Languag	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/DVD Menu	Blue / Prime Video / Random
Title/Aspect	Guide / EPG / -/--
Zoom/Tv/Radio	TV/Radio /
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Prog/Index	D.Menu / Top
A-B/Reveal	Setup / OPT /
Step/Audio	Audio / Lang I/II
Info/Display	Info / Angle
Text	Text / Goto
Eject	Eject / Surround
Size	Zoom / Size
Play	Play / Slow
Subpage	Fav / Marker / PC
Pause	Pause / Step / Freeze
Hold	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+