Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Guide	Guide / EPG / -/--
Power	Power	Sync Menu	D.Menu / Top
TrackID	Sound / Title	Up	Up
I<<	I<< / Preset-	[i+]/[?]	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze	Left	Left
>>I	>>I / Preset+	OK	OK
?/i-Manual	TV/Radio /	Right	Right
<<	<< / Tune-	Return/Back	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
>>	>> / Tune+	Options	Setup / OPT /
Format	Picture / Format	Home	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Zoom / Size	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Scene	Display / Media	1	1
Internet/Video	Smart / List	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	0	0		
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
− CH	Prog/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		