Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow	i+/Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	≡/Options	Setup / OPT /
Settings	D.Menu / Top	Up	Up
Search	Shift + Red / Netflix /	Left	Left
Search	Fav / Marker / PC	OK	OK
[< >]	Picture / Format	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
≡/List	Shift + Smart / List	Back	Back / Return
≡/List	TV/Radio /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	PR+	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol -	VOL	Vol -				
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-				
1 . @	1	TV 1	1				
2 ABC	2	DVD 2	2				
DEF 3	3	CD - STB 3	3				
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				