Original	Replacement
Power	Power
Fav	Pre Ch
TV	TV/R
Input	AV
Zoom +	Shift + Up
Zoom -	Shift + Down
Sleep	Sleep
Text	Text
SSM	Shift + Smart
PSM	Media
I/II	Dual
Menu	Menu
ARC	Smart
Exit	Exit
Up	Up
Right	Right
Down	Down

Original	Replacement
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR +	Ch +
PR -	Ch -
Mute	Mute
List	List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
POSITION	Position	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
HOLD	Hold	RETURN BACK	Back
REVEAL	Reveal	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MODE	Mode	AD SUBT	Subt

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER	Power DVD		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	I <<		I <<
POWER	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Audio	VOL	Vol +
VOL	Vol - Audio	VOL	Vol -
MUTE	Mute Audio	MUTE	Mute

Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec
INPUT	I nput	TIMER AV	AV		<<		<<
PR	PR+	CH +	Ch +		>>		>>
PR	PR-	CH −	Ch -				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay				
⏸	Pause	⏸	Pause				
■	St op	■	St op				

Original		Replacement	
POWER	Power STB		Power
INPUT	Input STB	TIMER AV	AV
MENU	Menu STB	TOP MENU MENU	Menu
	Up STB		Up
OK	OK STB	OK	Ok
	Down STB		Down
	Right STB		Right
	Left STB		Left
VOL	Vol + STB	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - STB	VOL -	Vol -
MUTE	Mute STB	MUTE	Mute
PR	PR+ STB	+ CH	Ch +
PR	PR- STB	CH -	Ch -
1	1 STB	1	1
2	2 STB	2	2
3	3 STB	3	3
4	4 STB	4	4

Original		Replacement	
5	5 STB	5	5
6	6 STB	6	6
7	7 STB	7	7
8	8 STB	8	8
9	9 STB	9	9
0	0 STB	0	0
POWER	Power Cable	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu Cable	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up Cable	SHIFT +	Shift + Up
OK	OK Cable	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Down Cable	SHIFT +	Shift + Down
PR	PR+ Cable	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR	PR- Cable	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
VOL	Vol + Cable	SHIFT +	Shift + Right
VOL	Vol - Cable	SHIFT +	Shift + Left
MUTE	Mute Cable	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
1	1 Cable	SHIFT + 1	Shift + 1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2 Cable	SHIFT + 2	Shift + 2		
3	3 Cable	SHIFT + 3	Shift + 3		
4	4 Cable	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Cable	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Cable	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Cable	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Cable	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Cable	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Cable	SHIFT + 0	Shift + 0		