Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
PAGE+	Page +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	CH +	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Original		Replacement	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	II	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	ECO 3D	3D
TIMER	Blue / Timer	D	Blue

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	EPG	GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Recall	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
USB	USB	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
---	SHIFT + 1 Shift + 1		
---	SHIFT + 2 Shift + 2		
---	SHIFT + 3 Shift + 3		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		