Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV	Input TV	A	Red
DVD/BD	Input DVD/BD	B	Green
SAT	Input SAT	C	Yellow
AUDIO	Input AUDIO	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
/ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	I<<	I<<	I<<
	←	SHIFT + I<<	Shift + I<<
	·→	SHIFT + >>I	Shift + >>I
	>>I	>>I	>>I
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	MUTE Mute		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Night	HOME SMART Smart		
AMP Menu	TOP MENU MENU Menu		

Original		Replacement	
AV I/⏻	TV Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
/ENTER	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ANALOG	Analog	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
	Hold	SHIFT +	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	i+	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS OPTIONS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	<< / ⊲I / ⊲		<<
	Play	PLAY MODE	Play

Original	Replacement	Original	Replacement
>> / I> / II>	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	MUTE		
Vol +	+ VOL		
Vol -	VOL −		
Prog +	+ CH		
Prog -	CH −		
Rec	REC MODE		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
/ENTER	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
[i+]/[?]		DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
AV Power	Power	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Return	Exit
3	3	Menu	Menu
4	4	Pr+	Ch +
5	5	Pr-	Ch -
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide		
Enter	Pre Ch		
Display	Info		
Up	Up		
Left	Left		
OK	Ok		