Original		Replacement	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL *	* Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VIDEO Plus+	VIDEO Plus+	D	Blue

Original		Replacement	
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SK	⏮ Skip	⏮	I <<
SKIP	Skip ⏭	⏭	>>I
SLOW/S	◀◀ Slow/Search	◀◀	<<
SEARCH	Slow/Search ▶▶	▶▶	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	▮▮ Pause	▮▮	Pause
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left / ◀▮		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right / ▮▮▶		Right
	Down		Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Replacement
Prog/Check	Sleep
Display	Info
Status	3D
Time Slip	Format
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Ext Link	Media
Timer	Shift + AV
A / Audio	Dual
A / Audio	Red
B / Create	Green
C / Erase	Exit
C / Erase	Yellow
F. Rec	List
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Eject
CH+ Tv	Shift + Ch +

Original	Replacement
CH- Tv	Shift + Ch -
Volume+ Tv	Vol +
Volume- Tv	Vol -