Mandis shop

Samsung AH5900004A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DISC SKIP	Disc Skip	SURROUND	Eject / Surround
PROGRAM /SET	Program/Set	HOME MENU	Menu / Home
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
DECK 1/2	Deck 1/2	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT CD	CD Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MONO/ST	Mo/St	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner/Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
<< Tape		TUNE-	<< / Tune-
>> Tape		TUNE+	>> / Tune+
Stop Tape		HOLD	Stop / Hold
Play Tape		SLOW	Play / Slow
Stop CD		REC MODE	Rec / Rec Mode
Play/Pause CD		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
VOL.+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL.–	Vol -	VOL –	Vol -
CD	Down/I << CD		Down
CD	Up/CD >>I		Up
TUNING MODE	Tuning Mode	TUNER 6	6

https://remotes.at/en/Samsung/10511-799-replacement-remote-control-for-Samsung-AH5900004A.htm