Mandis shop

RCTMB100

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	PR-	CH- / Page-
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Info	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/[^]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red/[o]	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Violet/Text	Text / Goto	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home	0/--	0
Vol +	Vol +		
Down	Down		
PR+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		

https://remotes.at/e/1663-284-replacement-remote-control-for-RCTMB100.htm