Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK Enter	OK
Update	Play / Slow	Menu Right	Right
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Down	Down
Tune-	<< / Tune-	Volume+	Vol+
Tune+	>> / Tune+	Chan.Up	CH+ / Page+
Color- S.Std	Sound / Title	Volume-	Vol-
Menu audio	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan.Down	CH- / Page-
Sleep Timer	Sleep / Timer	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Menu video	D.Menu / Top	3	3
TV/AV	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7



Original	Replacement	Original	Replacement
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		

