

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Voice	Display / Media
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Menu / Home
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	=	Setup / OPT /
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Back	Back / Return
Live	TV/Radio /	Down	Down
0	0	List	Smart / List
SUBT	Subtitle / EQ	prime video	Shift + Blue / Prime
Vol+	Vol+	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Mute	Mute / Dimmer	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
P+	CH+ / Page+	FPlay	Shift + Green / APP /
Vol-	Vol-	☼	D.Menu / Top Menu





Original		Replacement		Original	Replacement
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

