Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Down		Down
	Green/Prog		Green / APP / Repeat		PR+		CH+ / Page+
	Yellow/Status		Yellow / YouTube / Repeat		Vol -		Vol -
	Blue/Guide		Blue / Prime Video / Random		Mute		Mute / Dimmer
	Blue/Guide		Guide / EPG / -/--		PR-		CH- / Page-
	Red/Dec		Red / Netflix / Search		1		1
	Up		Up		2		2
	Violet/Text		Fav / Marker / PC		3		3
	Violet/Text		Text / Goto		Index/Mark		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear		4		4
	I<</Left		Left		5		5
	I<</Left		I<< / Preset-		6		6
	OK		OK		0		0
	Right/>>I		Right		0000		Setup / OPT /
	Right/>>I		>>I / Preset+		7		7
	Menu		Menu / Home		8		8
	Vol +		Vol +		9		9

Original	Replacement	Original	Replacement
SP/LP SP/ LP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
AV AV	RDS AV INPUT AV / I nput / RDS		
REW. <<	TUNE- << / Tune-		
PLAY Pl ay	SLOW Pl ay / Sl ow		
F.FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
REC. Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP St op	HOLD St op / Hol d		
PAUSE Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
Power		Power		Vol -		Vol -	
Green/Prog		Green / APP / Repeat		Mute		Mute / Dimmer	
Yellow/Status		Yellow / YouTube / Repeat		PR-		CH- / Page-	
Blue/Guide		Guide / EPG / -/--		1		1	
Blue/Guide		Blue / Prime Video / Random		2		2	
Red/Dec		Red / Netflix / Search		3		3	
Up		Up		4		4	
Violet/Text		Fav / Marker / PC		5		5	
Violet/Text		Text / Goto		6		6	
Exit		Exit / Cancel / Clear		0		0	
Left		Left		7		7	
OK		OK		8		8	
Right		Right		9		9	
Menu		Menu / Home		AV		AV / Input / RDS	
Vol +		Vol +					
Down		Down					
PR+		CH+ / Page+					