Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Progr.	Shift + Sleep
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Next	>>I
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Auto/Track	Sleep	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	Shift + Text	Prev.	I<<
Title	List	1	1
Repeat/1/All	Text	2	2
Zoom	Shift + Eject	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8

Original	Replacement	Original	Replacement
9	9	3D	3D
+10	Guide		
0	0		
C/CH	Pre Ch		
Record	Rec		
Rewind	<<		
Play	Play		
F. Forward	>>		
Pbc	Media		
Audio	Dual		
Shuffle	TV/R		
Mark	SHIFT + 7 Shift + 7		
Setup	Options		
Open/Close	Eject		
Digest	Smart		
Angle	Format		
Clear/00:00	Exit		