Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Home	HOME MENU	Menu / Home
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
FREE	Free	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
Edit	Edit	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
deezer	deezer	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
PLEX	Plex	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
BROWSER	Browser	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		