


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| V+ | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| V | Vol- | VOL − | Vol- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| G | G | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| | ☼1 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| prime video | Prime Video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |






| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

