Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer / I □□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T-C	[ ] / T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Audio / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Audio / Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I / II
	[+] / Eye / SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU	→[ ]← / Disc Menu / SP / LP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RADIO	Radio / Search / 000	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RADIO	Radio / Search / 000	PROGRAM TV/RADIO	TV / Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
* EPG	*/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
# PIP	#/PIP	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Timer / I □□	Sleep / Timer
[ ] / T-C	Picture / Format
[+] / Eye / SV	Display / Media
⊣[ ]⊢ / Disc Menu / SP / LP	D.Menu / Top
Radio / Search / 000	Shift + Red / Netflix /
Radio / Search / 000	TV / Radio /
1	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7
8 tuv	8
9 wxyz	9

Original	Replacement
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
Menu	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer/I□□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T-C	[ ]/T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Audio/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Eye/SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU	→[ ]←/Disc Menu/SP/LP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RADIO	Radio/Search/000	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RADIO	Radio/Search/000	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Stop		Stop / Hold				