

Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0		0	
Recall		Back / Return	
P.Mode		Picture / Format	
S.Mode		Sound / Title	
FAV		Fav / Marker / PC	

Original		Replacement	
Vol+		Vol+	
MTS I/II		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol-		Vol-	
Sub-T		Subtitle / EQ	
CH-		CH- / Page-	
SET		Smart / List	
Home		D.Menu / Top	
Mouse		Info / Angle	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Display		Display / Media	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	





Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT/CC	<< / Text/CC	TUNE-	<< / Tune-
TEXT/CC	<< / Text/CC	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUB.PG	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow
SUB.PG	Play/Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	>> / Reveal	TUNE+	>> / Tune+
HOLD	I<< / Hold	PRESET-	I<< / Preset-
HOLD	I<< / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SIZE	>>I / Size	PRESET+	>>I / Preset+
SIZE	>>I / Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT / PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
T.SHIFT	T.Shift	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--

