Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	4	4
Source	AV / Input / RDS	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	TV	TV/Radio /
Lang	Audio / Lang I/II	9	9
<<	<< / Tune-	0	0
>>	>> / Tune+	Recall	Fav / Marker / PC
[≡]. .	Sound / Title	Up	Up
Red	Red / Netflix / Search	Left	Left
Green	Green / APP / Repeat	OK	OK
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Blue	Blue / Prime Video / Random	Down	Down
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Back	Back / Return
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original	Replacement
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Internet	LIST SMART	Smart / List		
	Music/Photo/Vide	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
★/⚙	*/o	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
★/🔍	*/Q	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V+	Vol +	+ VOL	Vol +		
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		