Original		Replacement	
POWER	Power		Power
GO TO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
ANGLE/ TTX	Angle/TTX	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC/ SCAN	PBC/Scan	LIST SMART	Smart / List
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up		Up
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right		Right
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down		Down
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Red/Menu	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Red/ Menu	Menu / Home		
Repeat / Del	Shift + Green / APP /		
TV/ Radi o	TV/ Radi o /		
Green	Green / APP / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Bl ue	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Pro/ EPG	Shift + Gui de / EPG / -/--		
Di spl ay	Di spl ay / Medi a		
<</ FAV	Fav / Marker / PC		
<</ FAV	<< / Tune-		
>>/ Prot	>> / Tune+		