| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV I/⏻ AV I/⏻ | Standby AV | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/• -/-- CLEAR | -/--/>10/Clear | GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU/HOME | Menu/Home | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| FM MODE ■ | Stop/FM Mode | ■ | Stop |
| TUNING – ◀◀ | <</Tuning- | ≪ | << |
| TUNING + ▶▶ | >>/Tuning+ | ≫ | >> |
| TV CH – PRESET – ⏮ | I<</Preset-/Tv | ⏮ | I<< |
| TV CH + PRESET + ⏭ | >>I/Preset+/Tv | ⏭ | >>I |
| REPLAY ↩ | ↩/Replay | CH – | Ch - |
| ADVANCE ↪ | ↪/Advance | CH + | Ch + |
| TUNER ● | Tuner | A | Red |
| D.TUNING | D.Tuning Tuner | AD SUBT | Subt |
| 1 | 1 Tuner | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tuner | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tuner | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 Tuner | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tuner | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tuner | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tuner | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/10 Tuner | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| DISPLAY | Display Tuner | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| OK | OK Tuner | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| ▲ | Up Tuner | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| ▼ | Down Tuner | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| ▶ | Right Tuner | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| ◀ | Left Tuner | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| FM MODE ■ | Stop/FM Mode | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| TUNING – ◀◀ | <</Tuning - | SHIFT + << | Shift + << |
| TUNING + ▶▶ | >>/Tuning+ | SHIFT + >> | Shift + >> |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV CH – PRESET – ⏮ | I <</Preset-/Tv CH- Tuner | SHIFT + << | Shift + I << |
| TV CH + PRESET + ⏭ | >>I/Preset+/Tv CH+ Tuner | SHIFT + >> | Shift + >>I |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Standby AV | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/ CLEAR | -/--/>10/Clear | GUIDE | Guide |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| FM MODE | Stop/FM Mode | | Stop |
| TUNING - | <</Tuning- | | << |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNING + | >>/Tuning+ | | >> |
| TV CH - PRESET - | I<</Preset-/Tv | | I<< |
| TV CH + PRESET + | >>I/Preset+/Tv | | >>I |
| PORTABLE | Portable | A | Red |
| | OK | OK | Ok |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ STANDBY | Standby | | Power |
| TV/AV I/⏻ | Standby AV | SHIFT + | Shift + Power |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/-/-- CLEAR | -/--/>10/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TOOLS/ OPTIONS | Tools/Options | SETTINGS OPT | Options |
| TV VOL MASTER VOL + | Master Vol+/Tv | + VOL | Vol + |
| – | Master Vol-/Tv | VOL – | Vol - |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU/HOME | Menu/Home | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ► | Right | ► | Right |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| AMP MENU | AMP Menu | APP MEDIA | Media |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| POP UP/ MENU | Pop Up Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| FM MODE ■ | Stop/FM Mode | ■ | Stop |
| TUNING + ►► | >>/Tuning+ | ►► | >> |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNING – | <</ Tuning- | << | |
| TV CH – PRESET – | I <</ Preset- / Tv | I << | |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset+/ Tv | >>I | |
| REPLAY | ← / Replay | CH – | Ch - |
| ADVANCE | · →/ Advance | + CH | Ch + |
| SYSTEM SAT | SAT | A | Red |
| TV I/⏻ AV I/⏻ | Satndby AV SAT | B | Green |
| BASS – | Bass- | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| BASS + | Bass+ | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| TREBLE – | Treble- | PICTURE FORMAT | Format |
| TREBLE + | Treble+ | ECO 3D | 3D |
| 1 | 1 SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 SAT | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 SAT | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 SAT | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 SAT | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 SAT | SHIFT + 6 | Shift + 6 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 SAT | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 SAT | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 SAT | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/ 10 SAT | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| >10/• -/-- CLEAR | -/--/>10/ Clear S. | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/ Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| DISPLAY | Display SAT | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| MENU/HOME | Menu/ Home | HOME SMART | Smart |
| RETURN/EXIT | Return/ Exit SA | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| OK | OK SAT | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| ▲ | Up SAT | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| ▼ | Down SAT | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| ▶ | Right SAT | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| ◀ | Left SAT | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset+/ Tv CH+ SAT | SHIFT + >>I | Shift + >>I |
| TV CH – PRESET – | I <</ Preset- / Tv CH- SAT | SHIFT + << | Shift + I << |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Standby AV | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/ CLEAR | -/--/>10/Clear | GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | OK | OK | Ok |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FM MODE | Stop/FM Mode | | Stop |
| TUNING – | <</Tuning- | | << |
| TUNING + | >>/Tuning+ | | >> |
| TV CH – PRESET – | I<</Preset-/Tv | | I<< |
| TV CH + PRESET + | >>I/Preset+/Tv | | >>I |