Original		Replacement	
TV Direct	TV DIRECT	Smart / List	LIST SMART
Power DVD	DVD	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Power VCR	VCR	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Power Audio	AUDIO	Power	
Power STB	STB	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Power TV	TV	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
DVD	DVD	2	DVD 2
VCR	VCR	4	VIDEO 4
TV	TV	1	TV 1
FM/AM	FM/AM	6	TUNER 6
Tv/Video	TV/VIDEO	5	TAPE 5
Muting	MUTING	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
Channel +	CHANNEL +	CH+ / Page+	+ CH PAGE
Volume+	VOLUME +	Vol +	+ VOL
Channel -	—	CH- / Page-	CH PAGE —
Volume-	—	Vol -	VOL —
Display/On Screen	ON SCREEN DISPLAY	Display / Media	MEDIA DISPLAY

Original		Replacement	
Dimmer	DIMMER	Shift + Mute / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE
Sleep	SLEEP	Sleep / Timer	TIMER SLEEP
Analog/Digital Input	ANALOG/DIGITAL INPUT	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Smart S Setup	SMART S. SETUP	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Bass Boost	BASS BOOST	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
C. Tone	TONE	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
A. Position	A.POSITION	D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Test Tone	TEST	Text / Goto	GOTO TEXT
Effect	EFFECT	Info / Angle	ANGLE INFO
Decode	DECODE	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
Surround	SURROUND	Eject / Surround	SURROUND
Subwfr+	SUBWFR +	Right	
Center+	CENTER +	Up	
Surr L+	L-SUR +	Shift + Vol +	SHIFT + VOL
Surr R+	SURR-R +	Shift + CH+ /	SHIFT + CH PAGE
Subwfr-	SUBWFR —	Left	
Center-	CENTER —	Down	

Original	Replacement	Original	Replacement
Surr L-	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -		
Surr R-	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /		

Original		Replacement	
Power Audio		Power	
Power Tv		Shift + Power	
FM/AM		Eject / Surround	
Tv Vol +		Vol +	
Channel + TV		CH+ / Page+	
Tv Vol -		Vol -	
Channel - TV		CH- / Page-	
Tuning- FM/AM		<< / Tune-	
FM Mode FM/AM		Smart / List	
Tuning+ FM/AM		>> / Tune+	
Memory FM/AM		Menu / Home	
TA/News/Info		Info / Angle	
TA/News/Info		Up	
PTY- FM/AM		Left	
PTY+ FM/AM		Right	
PTY Search		Down	
PTY Search		Red / Netflix / Search	

Original		Replacement	
Display FM/AM		Display / Media	
1 FM/AM		Shift + 1	
1 TV		1	
2 FM/AM		Shift + 2	
2 TV		2	
3 FM/AM		Shift + 3	
3 TV		3	
4 FM/AM		Shift + 4	
4 TV		4	
5 FM/AM		Shift + 5	
5 TV		5	
6 FM/AM		Shift + 6	
6 TV		6	
7 FM/AM		Shift + 7	
7 TV		7	
8 FM/AM		Shift + 8	
8 TV		8	

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 TV	BLUETOOTH 9	9		
TV RETURN 10	10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10	10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 TV	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10	+10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Replacement	
	Power DVD		Power
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Replacement	
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	←		Left
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement		Original	Replacement
TV RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANALOG/DIGITAL INPUT	Input Analog/Digital	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EFFECT	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		

Original		Replacement	
Power VCR		SHIFT +	Shift + Power
Power STB			Power
VCR		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Muting		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Channel +		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Channel -		CH PAGE −	CH- / Page-
Volume-		VOL −	Vol -
Play VCR		SLOW ▶	Play / Slow
<< VCR		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Stop/Memory		HOLD ■	Stop / Hold
Pause VCR		STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
>> VCR		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
1 VCR		SHIFT + TV 1	Shift + 1
1 STB		TV 1	1
2 VCR		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2 STB		DVD 2	2

Original		Replacement	
3 VCR		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3 STB		CD-STB 3	3
4 VCR		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4 STB		VIDEO 4	4
5 VCR		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5 STB		TAPE 5	5
6 VCR		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6 STB		TUNER 6	6
7 VCR		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7 STB		AUX-HDD 7	7
8 VCR		SHIFT + USB 8	Shift + 8
8 STB		USB 8	8
9 VCR		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9 STB		BLUETOOTH 9	9
TV RETURN 10	+10 TV	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 VCR		SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0 STB		HDMI-SAT 0	0