Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Source	Source	AV / Input / RDS	AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV	TV	TV/Radio /	TV/Radio /
0	0	0	0
Recall	Recall	Fav / Marker / PC	Fav / Marker / PC
+V	V+	Vol +	Vol +
Mute	Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer
+P	P+	CH+ / Page+	CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	V-	Vol -	Vol -
World/Internet	World/Internet	Smart / List	Smart / List
-P	P-	CH- / Page-	CH- / Page-
Menu	Menu	Menu / Home	Menu / Home
Q.Menu	Q.Menu	D.Menu / Top	D.Menu / Top
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Back	Back	Back / Return	Back / Return
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear
i	i	Info / Angle	Info / Angle
Music/Camera	Music/Camera	Display / Media	Display / Media
TV Guide	TV Guide	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--
*/O	*/O	Shift + 1	Shift + 1
*/Q	*/Q	Shift + 2	Shift + 2

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title				
	[- O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				