






































































**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	i		Info
	AV		AV
	Red/Zoom		Red
	Green/(↔)		Green
	Yellow/Timer		Yellow



































**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Blue/Picture		Blue
	O)/I/I		Dual
	Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	[≡]		Text
	Back		Back
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	^/[+]		Format
	Play/[?]		Play
	>>/[♦]		>>








































**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV
	i		Info
	O)/I/II		Dual
	[≡]		Text
	P+		Ch +

**Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung**

	P-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Red/Zoom		Red
	Green/(↔)		Green
	Yellow/Timer		Yellow
	Blue/Picture		Blue
	<<		<<
	>>/[◆]		>>
	^[+]		Format
	~/Timer		Options
	Rec/Top Menu		Rec
	Play/[?]		Play
	Stop/[X]		Stop
	Pause/[≡i]		Pause
	[■]		Subt
	[←■]		TV/R









































































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
			3D
			Shift + Dual
			Menu
			Back
			Ok
			Up
			Down
			Right
			Left






















Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	i		Info
	AV		AV
	O)/I/II		Dual
	Menu		Menu
	Red/Zoom		Red
	Green/(↔)		Green
	Yellow/Timer		Yellow
	Blue/Picture		Blue
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	<<		<<
	Play/[?]		Play
	>>/[♦]		>>
	Stop/[X]		Stop
	Pause/[≡i]		Pause





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	^/[+]	 PICTURE FORMAT	Format
	~/Timer	 SETTINGS OPT	Options
	[■]	 AD SUBT	Subt
	[←■]	 SEARCH TV/R	TV/R
	[↓■]	 ECO 3D	3D
	♪	 SHIFT +  SOUND DUAL	Shift + Dual
	Back	 RETURN BACK	Back
	[≡]	 REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung