




































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Power |  | Power |
|  | Mute |  | Mute |
|  | [] |  | Smart |
|  | [≡] |  | Text |
|  | Input |  | AV |
|  | Output |  | Media |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 4 |  | 4 |
|  | 5 |  | 5 |
|  | 6 |  | 6 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 8 |  | 8 |
|  | 9 |  | 9 |
|  | 0 |  | 0 |
|  | -/-- |  | Guide |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | C |  | Pre Ch |
|  | [*] |  | TV/R |
|  | [↔*] |  | Subt |
|  | [↑*] |  | List |
|  | [↑] |  | Options |
|  | Red |  | Red |
|  | Green |  | Green |
|  | Yellow |  | Yellow |
|  | Blue |  | Blue |
|  | [≡+] |  | 3D |
|  | [+] |  | Info |
|  | SAT |  | Back |
|  | Prog+ |  | Ch + |
|  | Prog- |  | Ch - |
|  | Vol+ |  | Vol + |
|  | Vol- |  | Vol - |
|  | Picture |  | Format |




Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | ♪ |  | Dual |
|  | ← |  | Left |
|  | Up/+ |  | Up |
|  | Down/- |  | Down |
|  | Menu |  | Menu |
|  | OK |  | Ok |
|  | Power MDP |  | Shift + Power |
|  | >> MDT |  | >> |
|  | Play MDT |  | Play |
|  | << MDT |  | << |
|  | Stop MDT |  | Stop |
|  | Pause MDT |  | Pause |
|  | Prog+ MDT |  | Shift + Ch + |
|  | Prog- MDT |  | Shift + Ch - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| | Power | | Power |
| | Prog+ | | Ch + |
| | Prog- | | Ch - |
| | >> | | >> |
| | Play | | Play |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | | Rec |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



















Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Power |  | Power |
|  | Prog+ |  | Ch + |
|  | Prog- |  | Ch - |
|  | >> |  | >> |
|  | Play |  | Play |
|  | << |  | << |
|  | Stop |  | Stop |
|  | Pause |  | Pause |
|  | Rec |  | Rec |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Power |  | Power |
|  | Prog+ |  | Ch + |
|  | Prog- |  | Ch - |
|  | >> |  | >> |
|  | Play |  | Play |
|  | << |  | << |
|  | Stop |  | Stop |
|  | Pause |  | Pause |
|  | Rec |  | Rec |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

