































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power
	.l		Smart / List
	Timer		Sleep / Timer
	(=		Display / Media
	Back		Back / Return
	-		Down
	+		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung **Ersatzfernbedienung**

	Power		Power
	.:l		Smart / List
	Timer		Sleep / Timer
	(=		Display / Media
	Back		Back / Return
	-		Down
	+		Up

Originalfernbedienung **Ersatzfernbedienung**

