



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|---|--------------|---|-------|
|  | Power |  | Power |
|  | Mute |  | Mute |
|  | Menu |  | Menu |
|  | Vol+ |  | Vol + |
|  | Vol- |  | Vol - |
|  | I<< |  | I<< |
|  | Play / Pause |  | Play |
|  | Play / Pause |  | Pause |
|  | >>I |  | >>I |
|  | Source+ |  | Up |
|  | Source- |  | Down |
|  | Mode |  | Smart |
|  | Display |  | Info |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

