































































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Red / -1	 Red
 Green / +1	 Green
 Yellow / Stop	 Yellow
 Blue / [= ?]	 Blue
 [=] / [TV]	 Text
 1	 1
 I << Video	 I <<
 2	 2
 >> I Video	 >> I
 3	 3
 Tint-	 Media
 Tint+	 Smart
 4	 4
 5	 5
 6	 6
 Contrast-	 Left
 Rec Video	 Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Contrast+	 Right
 Stop Video	 Stop
 7	 7
 << Video	 <<
 8	 8
 >> Video	 >>
 9	 9
 * -	 Down
 Pause Video	 Pause
 * +	 Up
 Play Video	 Play
 0 / AV	 0
 Up / P+	 Ch +
 i	 Info
 P / C	 Back
 Left / Vol-	 Vol -
 OK	 Ok





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<p>1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>2. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>3. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>4. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>5. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>6. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>7. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>8. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>9. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>10. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p>	<p>1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>2. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>3. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>4. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>5. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>6. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>7. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>8. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>9. Drücken Sie die Taste NUM, um die Nummer des Kanals einzugeben.</p> <p>10. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p>

