Mandis shop

# Pioneer RC-953S

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| Timer | AV |
| Clear | Exit |
| Display | Info |
| Volume+ | Vol + |
| Volume- | Vol - |
| Up | Up |
| Left / I<< / << | Left |
| Left / I<< / << | << |
| Left / I<< / << | I<< |
| Play / Pause | Ok |
| Play / Pause | Play |
| Play / Pause | Pause |
| Right / >>I / >> | Right |
| Right / >>I / >> | >> |
| Right / >>I / >> | >>I |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Down | Down |
| Repeat / ST/Mono | Text |
| Repeat | Shift + Text |
| EQ | Smart |
| P.Bass | Media |
| Stop | Stop |

https://remotecontrols.at/de/Pioneer/1063339-90851-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-RC-953S.html