Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
CL AV	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[....]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
ECO	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CEC	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol-	VOL −	Vol-
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Down		Down
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
TOP MENU TVG	TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU TVG	TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU TXT	TXT/Menu	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[....]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol-	VOL −	Vol-
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	TXT/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/Menu	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[....]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol-	VOL −	Vol-
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	TXT/Menu	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[....]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol-	VOL −	Vol-
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	TXT/Menu	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I>	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		