Original	Replacement
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Tv/Radio	TV/Radio /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Green/Angle	Green / APP / Repeat
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Hold/Freeze	Shift + Stop /
D.Menu/Guide	D.Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom/Size	Zoom / Size
Aspect	Shift + Picture / Format
Subpage	Smart / List
Media	Shift + Display / Media
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
D.Setup	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I/Index	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Lang/Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Sleep	Sleep / Timer
Down	Down
Title/Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Display	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0

Original	Replacement
Recall	Back / Return
Source	AV / Input / RDS
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title