Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
SMART TV	Smart Tv	APP MEDIA	Media
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Tv/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MULTIVIEW	Multiview	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -

Original		Replacement		Original	Replacement
1 . @	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0 _	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		