Original	Replacement
Power	Power
Input	AV
TV / TXT	Text
Cancel	Shift + Exit
Reveal	Smart
Nicam / A2	Options
Hold	Stop
Size	Format
Subpage	Shift + Subt
Index	Shift + Info
Red / TV/Radio	Red
Red / TV/Radio	TV/R
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH +	Ch +
CH -	Ch -

Original	Replacement
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Mute	Mute
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
DVB	Media
Exit	Exit
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLE EP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY/INFO	Display / Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV -	FAV -	⏮	I<<

Original		Replacement	
FAV+	FAV +	⏭	>>I