Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	TV / AV	TIMER AV	AV
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up / PR+		Up
	Up / PR+	+ CH	Ch +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-	CH −	Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3

Original		Replacement	
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	APC		I<<
	ASC		<<
	ARC		>>
	PIP	HOME SMART	Smart
	Review	DISPLAY INFO	Info
	MTS	SOUND DUAL	Dual
	Multi PIP	PICTURE FORMAT	Format
	Multimedia	APP MEDIA	Media
	Red / PIP CH+	A	Red
	Green / PIP CH-	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
SWAP	Yellow / PIP SWAP	C	Yellow		
INPUT	Blue / PIP Input	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options		
SIZE /SIZE	Size / PIP Size	ZOOM ⏏	Eject		
MIX	Mix	SEARCH TV/R	TV/R		
SUB PAGE	Sub Page	AD SUBT	Subt		
INDEX	Index	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
HOLD STILL	Hold / PIP Still	■	Stop		
UPDATE POSITION	Update / PIP Position	-/-- GUIDE	Guide		