Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Return	Back
Audio Off	Mute	OK Enter	Ok
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Menu Right	Right
Stop	Stop	Menu Down	Down
Subt.	Subt	Volume+	Vol +
Auto/Track	Shift + Right	Next	>>I
Rep/A-B	TV/R	Volume-	Vol -
Pause	Pause	Top Menu	Shift + Menu
Title	List	Prev.	I<<
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
Menu	Menu	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
+10	Guide
0	0
Mode	Smart
Remain	Format
C/CH	Pre Ch
Np	Shift + List
Pbc	Shift + Subt
R/L	Shift + Dual
Record	Rec
Rewind	<<
Play	Play
Game	Blue
Resume	Media
Digest	Yellow
Dimmer	Green

Original	Replacement
Karaoke/Step	Shift + Pause
Setup	Options
Play/Back	Shift + Left
Video	D. Menu
Timer	Shift + AV
Mark	Red
F.Forward	>>
Open/Close	Eject
Audio	Dual
Info	Info
Angle	Shift + Red
3D	3D
Lang	Shift + Green
Random	Shift + Yellow
Shuffle	Shift + Blue