Mandis shop

Casio YT-130

Original		Replacement	
POWER	POWER	Power	Power
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
ESC	ESC	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM-	ZOOM-	CH −	Ch -
ZOOM+	ZOOM+	+ CH	Ch +
FOCUS-	FOCUS-	SHIFT + ▼	Shift + Down
FOCUS+	FOCUS+	SHIFT + ▲	Shift + Up
UP	UP	▲	Up
LEFT	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
RIGHT	RIGHT	▶	Right
DOWN	DOWN	▼	Down
KEYSTONE+	KEYSTONE+	SHIFT + ▶	Shift + Right
KEYSTONE-	KEYSTONE-	SHIFT + ◀	Shift + Left
DZOOM+	DZOOM+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
DZOOM-	DZOOM-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Replacement	
VOLUME +	VOL+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	VOL-	VOL −	Vol -
TIMER	TIMER	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TIMER	TIMER	PROG SLEEP	Sleep
AUTO	AUTO	APP MEDIA	Media
BLANK	BLANK	RETURN BACK	Back
FREEZE	FREEZE	■	Stop
ECO	ECO	ECO 3D	3D
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
FUNC	FUNC	HOME SMART	Smart
⏪	<<	«	<<
⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Play / Pause	❚❚	Pause
⏩	>>	»	>>
⏮	I<	⏮	I<<
⏭	>I	⏭	>>I

https://remotecontrols.at/en/Casio/1062820-91645-replacement-remote-control-for-Casio-YT-130.html