Original		Replacement	
	Power		Power
	Audio		Dual
	[+]		Format
	Digital		Media
	Analog		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[≡]		Text
	Recall		Pre Ch

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	[i+]		Info
	Menu/Home		Menu
	Return/Exit		Exit
	Return/Exit		Back
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Tools/Options		Options
	[:≡]		Guide

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Top Menu		D. Menu
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Exit
	Enter		Pre Ch
	F1		Smart
	F2		Media

Original		Replacement	
	[:≡]		Guide
	Display		Info
	Tools/Options		Options
	Return/Exit		Back
	Menu/Home		TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play		Play
	Pause		Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
	←·		Ch -		
	·→		Ch +		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Top Menu		D. Menu
	F1		Smart
	F2		Media
	[:≡]		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Enter		Pre Ch

Original		Replacement	
	Clear		Exit
	Display		Info
	Tools/Options		Options
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Return/Exit		Back
	Menu/Home		TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>

Original		Replacement	
TUNING –	<<		<<
TV CH + PRESET +	>>I		>>I
TV CH – PRESET –	I<<		I<<
	←·	CH –	Ch -
	·→	+ CH	Ch +

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
THEATRE	Theatre	HOME SMART	Smart
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
MENU/HOME	Menu/Home	APP MEDIA	Media
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
TUNING +	>>/Tuning+		>>
TUNING –	<<Tuning-		<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+		>>I

Original	Replacement	Original	Replacement
TV CH – PRESET – I<<</Preset-	I<<		
·→	Ch +		
←·	Ch -		
DMPORT DMPort	SETTINGS OPT Options		
VIDEO Video	SHIFT + 1 Shift + 1		
BD BD	SHIFT + 3 Shift + 3		
DVD DVD	SHIFT + 4 Shift + 4		
SAT SAT	SHIFT + 5 Shift + 5		
TV TV	SHIFT + 6 Shift + 6		
TUNER/BAND Tuner/Band	SHIFT + 8 Shift + 8		