Original	Replacement	Original	Replacement
Power Blue	SHIFT + Power	>>	>>
POWER Red	Power	Home	Smart
RED / F1	Red	BACK	Back
GREEN / F2	Green	UP	Up
YELLOW / F3	Yellow	LEFT	Left
BLUE / F4	Blue	OK	Ok
MUTE	Mute	RIGHT	Right
AV	AV	DOWN	Down
Sound Mode	Dual	⋮ ≡	Menu
SETUP	Options	i	Info
APP	Media	VOL+	Vol +
TV	TV/R	PLAY/PAUSE	Pause
≡	Text	PLAY/PAUSE	Play
KB	Guide	CHAN.+	Ch +
I<<	I<<	VOL-	Vol -
>>I	>>I	STOP	Stop
<<	<<	CHAN.-	Ch -

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		
0	0	0	0		
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		