Mandis shop

JVC RM-SUXSG5BR

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
►/II CD	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
►/II iPod	Play/Pause iPod	II	Pause
►/II USB	Play/Pause USB	A	Red
AUDIO IN TUNER	Audio In/Tuner	B	Green
PTY SEARCH ■	Stop/PTY	■	Stop
◄◄	<<	«	<<
►►	>>	»	>>
TUNER MODE	Tuner Mode	SEARCH TV/R	TV/R
RESUME	Resume	RETURN BACK	Back
MENU/CANCEL	Menu/Cancel	TOP MENU MENU	Menu
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
UP	Up	▲	Up
DOWN	Down	▼	Down
►►I	>>I	»I	>>I
I◄◄	I<<	«I	I<<
SET	Set	OK	Ok
AUTO STBY SLEEP	Sleep/Auto	PROG SLEEP	Sleep
SOUND TURBO	Sound Turbo	SOUND DUAL	Dual
HBS	HBS	ECO 3D	3D
BASS/TREBLE	Bass/Treble	AD SUBT	Subt
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute

https://remotecontrols.at/en/JVC/1062184-19833-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SUXSG5BR.html