| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| – PRESET | Preset - | PRESET- | I<< / Preset- |
| PRESET + | Preset + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| LEVEL | Level | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SET MENU | Set Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOLUME + | Up | | Up |
| 6CH IN | Multi CH In | OK | OK |
| VOLUME – | Down | | Down |
| VOLUME + | Volume + | VOL + | Vol + |
| PROG + | Prog + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME – | Volume - | VOL – | Vol - |
| PROG – | Prog - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CD | CD | CD - STB 3 | 3 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| V-AUX | V-AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| MD/CD-R | MD / CD-R | USB 8 | 8 |
| D-TV/CBL | DTV / CBL | BLUETOOTH 9 | 9 |
| A/B/C/D/E | A / B / C / D / | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| DD/DTS | Dolby / DTS | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| NIGHT | Night | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| + | + | SHIFT + | Shift + Up |
| – | - | SHIFT + | Shift + Down |
| 6.1/5.1 | 6.1 / 5.1 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |