Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>] / [+]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	AV/ [?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[1I2] Split Wind	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Digital Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	A/D	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL	Vol +
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
BACK P<P	P<P/ Back	RETURN BACK	Back / Return		
ACTIVE CTRL	[-O-]/ Active Ct	LIST SMART	Smart / List		
TV/RADIO DVB	DVB/ Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	Sound Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Picture Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format		