Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
PLAY MODE	Play Mode		>>I
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format
SKIP	>>I Skip	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	*	DISC NAV LIST	List
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV/INPUT	Av Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
FORWARD	>>/Forward		>>
BACKWARD	<</Backward		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU/LIST	Disc Menu List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
	PR/CH Up/TRK+		Up
	PR/CH		Down
	Right		Right
	Left		Left
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
O)) / Audio	Dual
Tv/VCR	TV/R
I.Skip	Text
Dubbing	Back
- Search	Eject
Thumbnail	Sleep
PR/CH + Tv	Ch +
PR/CH - Tv	Ch -
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
AV Input Tv	Media
I<< Skip	I<<
Rec Mode	Shift + Rec
VCR	Shift + 2
DVD	Shift + 1
CHP. ADD	Shift + Sleep
Zoom	Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Shift + Power
Return	Shift + Back
Marker	Shift + Options