Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q. View	APP MEDIA	Media
TV/ RAD	TV/ RAD	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AD/*	AD/*	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
LIVE TV ■	Stop/Line TV	■	Stop		
◀◀	<<	≪	<<		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	≫	>>		
●	Red	A	Red		
●●	Green	B	Green		
●●	Yellow	C	Yellow		
●●	Blue	D	Blue		
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options		
TIME	Time	PROG SLEEP	Sleep		
AV MODE	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV	Shift + AV	
T.OPT	T. Opt	SHIFT +	SETTINGS OPT	Shift + Options	