Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
←○		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
☼*/Ö		SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
☼²/♀		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SOURCE		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESETS		LIST SMART	Smart / List
┼┼┼		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
♫/☺◘		MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1 . /@		TV 1	1
2 abc		DVD 2	2
3 def		CD - STB 3	3
4 ghi		VIDEO 4	4
5 jkl		TAPE 5	5
6 mno		TUNER 6	6
7 pqrs		AUX - HDD 7	7
8 tuv		USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz		BLUETOOTH 9	9
TV		PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0		HDMI - SAT 0	0
↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
TV GUIDE		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
MENU		HOME MENU	Menu / Home
Q. MENU		TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
UP			Up
LEFT			Left
OK		OK	OK
RIGHT			Right
DOWN			Down
BACK		RETURN BACK	Back / Return
⊸◉⊸		FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
☼FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL+	Vol +	BLUE	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
VOL-	Vol -		
INFO	Info / Angle		
P-	CH- / Page-		
REC	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play / Slow		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop / Hold		
LANG.	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
[≡]...	Sound / Title		
RED	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		