Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
2D→3D	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Tools	Setup / OPT /
Tv	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Return	Back / Return
Vol +	Vol +
Smart Hub	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER MEMORY C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MO/ST D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv		AV / Input / RDS
	Open/Close		Eject / Surround
	Sleep		Sleep / Timer
	1/RDS Display		1
	2		2
	3/TA		3
	4/PTY-		4
	5/PTY Search		5
	6/PTY+		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Disc Menu		D.Menu / Top
	0		0
	Pop Up/Title Men		Shift + Menu /
	I<<		I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	Tuning/CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	S/W Level		Display / Media
	Tuning/CH-		CH- / Page-
	Full Screen		Zoom / Size
	Home		Menu / Home
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
↵	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER MEMORY C	Yellow/Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MO/ST D	Blue/MO/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2D→3D	2D→3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
vTuner	vTuner	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SOUND EFFECT	Effect/Sound	GOTO TEXT	Text / Goto