| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| ABC 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOURCE AV | AV/ Sour ce | TIMER AV | AV |
| -/-- | - / - - | SHIFT + | Shi f t + Gui de |
| INFO | [ i ] / I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| + P/CH | CH+ | + CH | Ch + |
| P/CH − | CH- | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Lef t | | Lef t |
| SELECT OK | OK | OK | Ok |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Down | | Down |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| GUIDE | [ ≡i ] / Gui de | -/-- GUIDE | Gui de |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Red | A | Red |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |
| | Gr een | B | Gr een |
| I-II | I - I I | SOUND DUAL | Dual |
| SWAP P<P | Swap/ P<P | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| TV DTV | TV/ DTV | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | << | | I << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| | << | << | << |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | >> | >> | >> |
| | >> | >>I | >>I |
| | Stop | ■ | Stop |
| | Pause/[+] | II | Pause |
| PP | Rec/PP | REC MODE ● | Rec |
| | [≡+] | SETTINGS OPT | Options |
| | [≡x] | AD SUBT | Subt |
| | [.≡] | APP MEDIA | Media |
| | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | [≡?] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [≡o] | ECO 3D | 3D |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |