Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i]/Info		Info
	Mute	MUTE	Mute
	I-II	SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/Select	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/↑/Return	A	Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/Audio	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	>>	>>
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R
	D- Menu	HOME SMART	Smart
	TV	APP MEDIA	Medi a
	AV	TIMER AV	AV
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat
	[≡x]	ECO 3D	3D
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	[. : :] / Subti tl	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Red/ ↑/ Return	A	Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/ Audio	SHIFT + C	Shift + Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
D-MENU	D-Menu	HOME SMART	Smart
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
I◀◀	I <<	I <<	I <<
▶▶I	>>I	>>I	>>I
PP TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
P<P ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
AV PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
C	C	C	Yellow
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK SELECT	Select	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
V	Vol +	+ VOL	Vol +
V	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung