Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
[i] / I nf o	I nf o	Red/ ↑/ Ret ur n	Red
Mut e	Mut e	Gr een/ ↓/ Subt i t l e	Gr een
I - I I	Dual	Yel l ow/ Audi o	Yel l ow
OK/ Sel ect	Ok	Bl ue/ Angl e	Bl ue
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Ri ght	Ri ght
4	4	Lef t	Lef t
5	5	P+	Ch +
6	6	P-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Pl ay	Pl ay
0	0	Pause	Pause
- / - - / +10	Shi f t + Gui de	St op	St op
Exi t	Exi t	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R		
	D- Menu	HOME SMART	Smart		
	TV	APP MEDIA	Media		
	AV	TIMER AV	AV		
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦] / Wide	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE	Guide		
	[. : :] / Subtitl	RETURN BACK	Back		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I <<	I <<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	Shift + AV
9	9	Zoom	Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/ ↑/ Return	Red	A-B	Shift + Play
Green/ ↓/ Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/ Audio	Shift + Yellow	Title	Info
Blue/ Angle	Blue	Display	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/ Cl ose	Ej ect		
Menu	Menu		
Sel ect	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Lef t	Lef t		
Ri ght	Ri ght		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mut e	Mut e		