Mandis shop

SCREENPLAYMX

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
TV SYS	Tv Sys	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SELECT	Select	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
▶/II ENTER	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II ENTER	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶/II ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://remotecontrols.at/de/Iomega/1038920-20509-ersatzfernbedienung-fur-Iomega-Screenplay-MX.html