Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
[→]	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD-STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX-HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
[TV]	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
0	HDMI-SAT 0 0
↔	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ok	OK OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	+ VOL Vol +
Smart	LIST SMART Smart / List
Ch+	+ CH PAGE CH+ / Page+
Vol -	VOL − Vol -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Ch-	CH PAGE − CH- / Page-
Back	RETURN BACK Back / Return
Menu	HOME MENU Menu / Home
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Q.Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Movie	MEDIA DISPLAY Display / Media
Epg	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
☼1	PRESET- I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[←+→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		